

Самоклеящиеся напольные покрытия (виниловая плитка) Rose Rosa:

Размеры:

1000 мм x 150 мм (прямоугольный формат)

400 x 400 мм (квадратный формат)

Толщина: 2 мм

Упаковка: 21 лист (3,15 кв.м) / 20 листов (3,2 кв.м)

Класс износостойкости: 32 класс

Производство: Южная Корея

Применяются для отделки следующих видов помещений: офисы, квартиры, дачи, школы, рестораны, выставочные стенды и др.

Перед монтажом:

Покрытия должны акклиматизироваться. Оставьте покрытия на ровной горизонтальной поверхности не менее чем на 24 часа при комнатной температуре не ниже 18°C.

Отапливайте помещение в течение 7-14 дней до монтажа, в не отапливаемых помещениях обеспечьте достаточный период сушки для того, чтобы влажность основания пола составляла менее 5%, а влажность воздуха в помещении была не выше 55%.

Температурный режим для проведения монтажных работ для основания пола и воздуха в помещении должен составлять не менее 15 °С, иначе адгезия может быть слабой.

Покрытия монтируются на любые типы полов с подогревом. Не используйте подогрев пола в течение 24 часов до и 72 часа после укладки нового напольного покрытия. Система подогрева должна быть установлена как минимум за 4 недели до укладки напольного покрытия.

Подготовка поверхности:

Полы должны быть чистыми, сухими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины и ямки должны быть тщательно заделаны. Для очистки поверхности от загрязнений не используйте ацетон и растворитель.

Старые напольные покрытия лучше демонтировать. Но по желанию можно производить монтаж плитки на старый паркет, пробковые покрытия, линолеум, керамическую плитку при условии, что эти покрытия не имеют значительных

повреждений, изъянов и если они имеют надежное сцепление с основанием. На керамических полах необходимо зашпатлевать швы и перепады.

Дощатые полы необходимо покрыть листами фанеры, положив ее на клей и закрепив шурупами.

Монтаж виниловой плитки можно также производить на бетонную стяжку. Предварительно обязательно нужно прогрунтовать поверхность.

Монтаж:

Проведите осевую линию через точку, с которой необходимо начать укладку виниловой плитки, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам и может быть выбрана согласно параметрам комнаты.

Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток.

При укладке на не плоские основания можно применить бытовой фен для придания большей пластичности монтируемой плитке.

Укладывайте плитку плотно без зазоров и смещений относительно уже уложенных плиток.

После установки:

Прокатайте уложенную плитку резиновым валиком.

Обычно процесс прочного сцепления клея с поверхностью составляет 72 часа, поэтому в течении этого времени не рекомендуется перемещать мебель и менять температуру в помещении.

